



MANUALE UTENTE

CENTRALE ANTIFURTO 64 ZONE RADIO 8 FILO GESTIONE GSM

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ALLARME RADIO 64 ZONE + 8 FILO SB-UNS



SB-UNS Centrale di Allarme radio/filo UNISAT GSM. Frequenza di lavoro 433,92 MHz.. **64 zone via radio**, codifiche: **Stealth led blue**, a richiesta; **Diana**, **Trina**, **Sydra**, **Pegaso**. 8 zone filo programmabili NC. - NA. - Bilanciate, le zone sia radio che filo, possono essere associate alle **4 aree** indipendenti. Ogni **zona può essere programmata** come immediata, temporizzata, 24 H. 1 Linea 24 h. Tempi di uscita, ingresso, allarme programmabili. Comandi di Inserimento disinserimento, attivazione separata delle **aree** da: radiocomando; da tastiera SB-TRU, che ripete in remoto tutte le operazioni della **tastiera di bordo**; da **telefono**, si possono comandare inoltre: teleattivazioni di termosifoni, automatismi altro, la attivazione separata delle singole zone, conoscere lo stato della centrale, e dei sensori. 1024 eventi in memoria. Chiamata telefonica di bordo GSM, invia **messaggi vocali**, SMS al 1° e al 2° numero, indicando la zona e il **tipo di allarme**, invia la segnalazione di batterie scariche, di mancanza rete oltre i 15 minuti. Registrazione, ascolto dei messaggi, programmazione di **7 numeri telefonici** con varie priorità. Verifica stato tramite telefono abilitato. Segnalazione tramite display LCD di tutte le funzioni. installazione a parete, su abitazioni, negozi, uffici, contro furti, incendi, fughe di gas, rapine, nonché per la **richiesta di soccorso**. Alimentazione 220 V. 50/60 Hz. Incorpora Alimentatore carica batterie switching da 2 Ah. **Può contenere** batteria 12 V. 7,2 Ah. Installazione a parete. Contenitore in ABS. Dimensioni H275XL220XP80 mm. Peso 1,4 Kg.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SB-UNS**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

-Manuale Utente-

Attivazione/disattivazione centrale

La centrale può essere **inserita** con il telecomando in dotazione o tramite tastiera a bordo della centrale o dalla tastiera remota.

Premere il tasto : Digitare il codice UTENTE (789 default) il display mostrerà:

Tot 1 Parz 2
Aree 0 Mem Eve 5

Con il tasto **1** seguito da  si esegue l'inserimento Totale.

Con il tasto **2** seguito da  si esegue l'inserimento parziale(Area 2-3)

Con il tasto **0** seguito da  il display mostrerà:

Attiva Aree
Area:

Digitare i tasti relative alle aree da inserire seguito dal tasto .

Per **disattivare** Premere il tasto  e digitare il codice UTENTE (789) seguito dal tasto .

-V64 GSM-
Tras. Sirena OFF

Configurazione Tasti: SCHEMA RADIOCOMANDO TX-5



Memoria Eventi

Con il tasto **5** : si esegue la visualizzazione della memoria eventi(1024 EVENTI).

Menu
Memoria Eventi



Ev=01 ON INS 1
01/01/11 07:30

Confermando con  apparirà:

Descrizione nomenclatura per lettura memoria eventi:

Con "Ev" (numero evento) che va da 0 a 1024 , sulla seconda riga la data e l'ora dell'allarme.

INS1= inserimento pos.telecomando/codice tastiera remota n°1

On INS 33=inserimento codice da tastiera centrale

OFF IN 33=d'inserimento codice da tastiera centrale

Ev=02 Man Out
01/01/11 08:05

Ev=03 ON Ins 01
01/01/11 08:07

Man IN=entrata programmazione centrale

On Ins=inserimento allarme centrale

Man Out=uscita programmazione centrale

OFF In=d'isinserimento centrale

24H Se=allarme antisabotaggio(tamper)

Ev=05 All SR XXX
01/01/11 08:10

Ev=06 All RF XXX
01/01/11 08:11

All SR=Allarme Sirena radio

All ZF=allarme zona filo n°

All RF=Allarme zona radio n°

Richiesta Credito in centrale

Per visualizzare il credito direttamente sul display della centrale premere  Come se si volesse entrare nel menù programmazione. Successivamente visualizzato:

Cod:

premere il tasto 
dopo pochi istanti(in base alla velocità del gestore) il display mostrerà:

Wind
Cred: E 10.0

Blocco chiamate in corso

Durante l'avvio della centrale in allarme durante il ciclo di chiamate ai numeri memorizzati per bloccare:

- premere il tasto (9) per annullare i successivi numeri
- rifiutando la chiamata per 3 volte passerà al successivo numero da chiamare

Gestione della centrale via telefono

Chiamare il num. Della Sim inserita nella centrale e attendere la risposta in Linea:

- | | |
|--|--|
| 1= stato relè servizio (relè 1-2) | 2= ins/disins. area 2 |
| 3= ins/disins area 3 | 4= ins/disins. area 4 |
| 5= disinserimento totale | 6= attivazione servizio relè 1 |
| 7= attivazione servizio relè 2 | 8= inserimento totale |
| 9= Stato centrale | 0= chiusura con richiesta credito |
| *= chiusura senza rich. credito | #= ascolto ambientale |

NB: Per un corretto funzionamento qualsiasi tasto premuto dal dispositivo chiamante digitare tra un tasto è un'altro con un tempo di pausa per evitare che l'input di richiesta non venga eseguita.

Gestione della centrale via SmS

Per eseguire i comandi via SmS: (senza spazi tra i testi nella nomenclatura SmS e in maiuscolo!)

funzione via SmS:

nomenclatura SmS:

1= attivazione/disattivazione totale =	ONTOTT/OFFTOTT
2= attivazione/disattivazione aree 2=	ONTOT2/OFFTOT2
3= attivazione/disattivazione aree 3=	ONTOT3/OFFTOT3
4= attivazione/disattivazione aree 4=	ONTOT4/OFFTOT4
5= stato centrale =	ONSTATO
6= attiva/disattiva uscita relè =	ONREL1/OFFREL1
7= attiva/disattiva uscita relè =	ONREL2/OFFREL2
8= attiva/disattiva zona =	ONZONA/OFFZONA
9= attiva/disattiva pos.num.area =	ONNUMA/OFFNUMA
10= credito =	CREDITO

NB: per qualsiasi SmS inviato per la gestione della centrale per le attivazioni e disattivazioni delle relative funzione scelte si avrà una conferma di un SmS dell'avvenuta azione svolta con successo.

[ESEMPI VIA SMS]:

Esempio: attivare/disattivare zona filare01:

disattiva zona = OFFZONAF01/ONZONAF01

Esempio: attivare/disattivare zona radio01:

disattiva zona = OFFZONAR01/ONZONAR01

Esempio: attivare/disattiva pos.num.area:

Area 1 pos.num.1 num: 329***** (prima di immettere il num.#)

attiva pos.num.area = ONNUMA11#329*****! (Alla fine del n°!) "

disatt. pos.num.area = OFFNUMA11#329*****! (Alla fine del n°!) "

Esempio: attivare/disattivare area 2(3-4):

attivare area = ONTOT2

disattivare area = OFFTOT2

Inserimento numeri telefonici in centrale

premere sulla tastiera il tasto  seguito dal codice installatore (123 di default) e poi il tasto .

Menu
Prog. Modem

Selezionando questa voce con le frecce  o  con  verrà visualizzato :

Menu Combi
Mem (1) Vis (2)

premendo i tasto 1 e 2 si sceglierà la relativa funzione, “**MEM**”(memorizzare) o “**VIS**”(visualizzare). Utilizzando la freccia in  si passerà ad altre 2 funzioni:

Menu Combi
RecV (3) AscV (4)

con il tasto 3 si sceglie la funzione “**RecV**”(registrazione messaggi vocali), con il 4 “**AscV**”(ascolto messaggi vocali).

[Mem] - Memorizza numero (area-numero telefonico):

premendo il tasto 1 verrà visualizzato:

Memorizza Numero
Area=



Memorizza Numero
Pos.numero=

Selezionando il numero dell'area scelta (1-2-3-4)-(5 virtuale) si passerà automaticamente alla posizione del numero, da 1 a 7.

[Area 5] – Virtuale/domotica:

Numeri memorizzabili da 1 a 7 di cui il **1°master** abilitato alla ricezione degli SmS tecnologici(inserimento & disinserimento impianto,mancanza-ripristino Rete,batteria scarica,credito residuo,allarme sabotaggio).

Il **2°Master** abilitato alla ricezione degli SmS tecnologici(mancanza-ripristino Rete,credito).

Premendo il tasto  si può scrivere il numero telefonico da associare (che appare sulla seconda riga) e con la freccia  selezionare se si vuole ricevere: SMS, Chiamata o entrambi (Sms,Chi,C+S). Dopo aver scelto confermare con .

Esempio: Area=1, Num=1

Area=1 Num=1 Sms
329*****

[Vis] – Visualizza area-numero telefonico:


Premendo il tasto 2 è possibile visualizzare i numeri già memorizzati. Selezionare l'area e la posizione del numero telefonico.

Leggi Numeri
Area=



Leggi Numeri
Pos.numero=

Area=1 NumC+S
<329*****>



Con la freccia  si possono selezionare gli altri numeri della stessa area. La posizione del numero verrà visualizzata per un istante in alto a destra, dove poi apparirà “Chi”, “Sms” o “C+S”.

Per cancellare il num.di telefono (da 1 a 7)dell'area scelta premere il tasto “0”.

Chi/SmS/C+S
<329*****>

Contatti installatore

Tel.1=

Tel.2=

e-Mail=

COD. INSTALL.: _____

COD. UTENTE : _____

Annotazioni programmazione centrale

N°	Area	Zone F	Zone RF	N°	Area	Zone F	Zone RF
1				33			
2				34			
3				35			
4				36			
5				37			
6				38			
7				39			
8				40			
9				41			
10				42			
11				43			
12				44			
13				45			
14				46			
15				47			
16				48			
17				49			
18				50			
19				51			
20				52			
21				53			
22				54			
23				55			
24				56			
25				57			
26				58			
27				59			
28				60			
29				61			
30				62			
31				63			
32				64			

Conservare il presente manuale per successive consultazioni

Dichiarazione di conformità C€

DATI DEL DISPOSITIVO:

Tipo: SB-UNS Unisat

Denominazione: Centrale di allarme Via radio Freq. 433,92 o 868 MHz

Costruttore: Securvera ifa Roma Italy

Distribuisce: Sbeco di Ghita Maria Sas

Via Monti Tiburtini 510 Roma

P. IVA 08019771008 Reg. Ditte 85559/1 del 24-05-2004

Dispositivo conforme alle direttive dell'unione Europea:

- R & TTE 1999/5/CE

- 89/336/CE

- 73/23/CEE

Al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 99/88/CE il dispositivo è stato fabbricato nel rispetto delle seguenti normative:

- GSM (Spettro radio): EN 301 511

- EMC (compatibilità elettromagnetica): EN 301 489-1 e EN 301 789-7

- SAFETY (Sicurezza Elettrica information technology): EN 60950

Si dichiara inoltre che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che il meccanismo in cui verrà incorporato, o di cui diverrà componente, sia resa, identificata, dichiarata conforme alla direttiva CEE 89/392 e successive modifiche: DPR n° 459 del 24 Luglio 2011

Roma 25 Luglio 2011

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare


CARATTERISTICHE TECNICHE SB-UNS

Fusibile di rete su mammut 5X20 mm.	1 A a 250 V.
Tensione d'uscita Alimentatore switching	13,8 V. stabilizzata
Carico massimo (assorbimento)	1,8 A riple 1,5 mV.
Batteria ermetica in tampone (esclusa)	12 V. 7,2 Ah. alta qualità
Fusibile alimentazione batteria 5X20 mm	3,15 A a 250 V
Fusibile sensori e sirena 5X20 mm	2 A a 250 V.
Tempo: ingresso programmabile per zona	da 1 a 250 secondi
Tempo: uscita programmabile	da 1 a 255 secondi
Tempo di allarme (riciclabile vedi zona)	da 1 Cicli a 10 Cicli
Zone radio autoapprendimento parzializzabili	64 (allarme, tamper. Bat.s.)
Tamper locale, o Linea di guardia	NC disattiva in programma
Protezione inversione polarità	Diodo 3 A 400 V.
Frequenza di lavoro	433.92 Mhz
Radiocomando da programma	codici autoappresi
Batteria Radiocomando	12 V Alcalina
Relé di Allarme 3 uno libero scambio	3 A a 24 V. ac
Temperatura di Funzionamento	-20° + 65° C
Contenitore in materiale plastico ABS	Spessore 20/10
Dimensioni	H218 X L279 X P83 mm.
Peso	1,055 Kg

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L'allarme è solo un avvisatore con lo scopo deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa centralina gestisce un sistema di sicurezza completo, controlla chiavi di accesso, sensori perimetrali, sensori volumetrici esterni ed interni, sensori di presenza e di effrazione, comanda sirene, lampeggiatori, lampade abbaglianti, chiamata telefonica GSM. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.