

1. Installazione (fig. 1)

- Ove non esistesse, predisporre una piazzola in cemento (min. 700x450mm²).
- Togliere il carter "C".
- Fissare l'attuatore al suolo mediante n° 4 tasselli e rispettive viti "V" (M8 max.). Utilizzare la base come dima per i fori anteriori; per quelli posteriori le piastrine "P" consentono di non dover effettuare forature precise. Fare comunque attenzione che, una volta fissate, non impediscano l'installazione del carter "C".
- Riposizionare il carter "C".

2. Urto accidentale (fig. 1)

Il VE.SOM è provvisto di un punto di rottura (perno "T") che in caso di urto accidentale preserva il meccanismo limitando i danni al minimo.

