SV-RRA 130613

GUIDA PRATICA

RADIOCOMANDO 433 MhZ TRICANALE ROLLIG CODE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

RADIOCOMANDO 3 CANALI 64 bit SV-TRA

SV-TRA Radiocomando tricanale**.** Frequenza di trasmissione 433,92 MHz**.** Potenza trasmessa 1 mW**.** Codifica Rolling Code**,** trasmette codici di sicurezza a 66 Bit su tre diversi canali**.** Segnalazione di trasmissione tramite led**.** Portata 60/100 metri**.** Incorpora batteria al Litio 3 V (CR 2032)**.** Contenitore materiale plastico bicolore**,** pulsanti colore arancione**.** Dimensioni di ingombro L40XH62XS15 mm**.** Peso 28 gr**.**

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **SV-TRA**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-TRA

Radiocomando Rolling Code, intelligente, sicuro e non copiabile. Si possono ottenere 5 funzioni indipendenti con 3 pulsanti, più uno nascosto Fig. 4 permette di entrare in programmazione delle sue riceventi abilitate, per memorizzare altri radiocomandi da remoto.

Memorizzazione di altri radiocomandi simili, sulle riceventi in cui è già funzionante un radiocomando SV-TRA, e che le stesse sono state abilitate all'autoapprendimento da remoto. Pigia il pulsante nascosto "**Special Function**" per 1,5 secondi. Quando il LED si accende, lascia il tasto; la ricevente abilitata, riconosciuto il comando, entra in memorizzazione di altri codici, per il numero massimo delle proprie caratteristiche. Da questo momento; i codici ricevuti (trasmessi dai radiocomandi da memorizzare) in modo consecutivo entro un tempo inferiore a 9", verranno memorizzati, dopo 10" la ricevente che non riceve codici esce automaticamente dalla fase di autoapprendimento.

Per l'annullamento dei codici o 'reset' della memoria.- Pigia "**Special Function"** per 3,5 secondi. Quando il LED lampeggia. Lascia il tasto.

- I codici sono stati cancellati, la ricevente è in default.
- La ricevente rimarrà nello stato di memorizzazione, pronto per ricevere i nuovi codici; i codici ricevuti (trasmessi dai radiocomandi da memorizzare) in modo consecutivo entro un tempo inferiore a 9", verranno memorizzati, dopo 10" la ricevente che non riceve codici esce automaticamente dalla fase di autoapprendimento

Qualora la memoria della ricevente è stata riempita, l'invio di altri codici provoca lo sfarfallio dei LED per 10 secondi.

Per cambiare la pila è necessario svitare la vite del dorso.

Alimentazione 1 x 12V pila alcalina
Tipo di criptazione Hopping code
Pulsanti 3 Nº di funzioni 5
Frequenza 433,92 Mhz
Forza radiazione -12 dBm
Portata 100 metri
Temperatura utilizzo -20 a +85 ºC
Dimensioni di ingombro L40XH62XS15 mm.
Peso 28 gr.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3


Fig. 4

Fig. 5

Special Function



RICEVENTE TIPO

SECURVERA i.f.a. **00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990**
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004
Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cellulare 330288886
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN **e** GSM**, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**