

Centrale di allarme telegestibile con comunicatore integrato
AMICA 64 PSTN cod. 11.888
AMICA 64 PSTN + GSM cod. 11.890



Centralina
Amica
64

Manuale Utente



COMBIVOX[®]
SECURITY PRODUCTS

10.883 - Jan2006 ver. 1.2

COMBIVOX[®]
SECURITY PRODUCTS

AVVERTENZE

Questo manuale contiene informazioni esclusive appartenenti alla Combivox Srl.

Tali informazioni sono diffuse al solo scopo di supportare adeguatamente ed esaurientemente gli utenti che acquistano la centrale di allarme AMICA64.

I contenuti del manuale non possono essere utilizzati per altri scopi, né essere rivelati ad altre persone o aziende o riprodotti con alcun mezzo, elettronico o meccanico, senza l'autorizzazione della Combivox Srl.

Il testo e i grafici contenuti hanno uno scopo illustrativo e di riferimento; le specifiche e le informazioni possono essere sottoposte a modifiche senza obbligo di preavviso.

Nomi di persone ed aziende e tutti i dati utilizzati negli esempi sono fittizi, salvo indicazione contraria.

Copyright 2004 - COMBIVOX SRL - Tutti i diritti riservati.

FUNZIONE DI ASCOLTO AMBIENTALE

Digitando il tasto ☎ , si attiva la funzione di ascolto ambientale per la durata di circa 1 minuto attraverso il microfono della tastiera con indirizzo 1. Per attivare tale funzione tramite le altre eventuali tastiere collegate alla centrale, digitare il numero corrispondente all'indirizzo della tastiera desiderata. Per prolungare l'ascolto di un ulteriore minuto premere il tasto ☎ , per interrompere prematuramente l'ascolto ambientale (senza attendere l'intera durata di 1 min.), digitare il tasto # .

BLOCCO DEL CICLO DURANTE CHIAMATE DI ALLARME

Se Amica 64 va in allarme e avvia il ciclo di chiamate ai numeri programmati, l'utente chiamato può:

- digitare il tasto ☎ per interrompere prematuramente la chiamata in corso. In questo modo si invia un messaggio di avvenuta ricezione allarme e si evita di essere richiamati nei cicli successivi;
- digitare il codice Master (impostato 123456) per disattivare l'intero ciclo di chiamate e disattivare le eventuali sirene. A questo punto, la voce guida invita a digitare il tasto ☎ per attivare la funzione di ascolto ambientale.

Nota: l'inserimento del codice master blocca il ciclo di chiamate ma non disinserisce l'impianto.

VERIFICA DEL MODULO GSM A DISTANZA (AMICA 64 GSM + PSTN)

Per controllare a distanza lo stato del modulo GSM (stato batteria, livello segnale e credito residuo), inviare da un qualsiasi telefono cellulare abilitato un messaggio SMS formato dal solo "?". Amica 64 dopo aver verificato che il numero è abilitato all'interrogazione remota invia un messaggio SMS di risposta contenente tutte le informazioni sullo stato della batteria, intensità del segnale della rete GSM, credito residuo e informazioni generali sul gestore, la rete a cui il Modulo GSM è collegato, il modello e il software del Modulo GSM.

ESECUZIONE DIRETTA DI COMANDA A DISTANZA

Se sono stati programmati dei codici utenti come "solo comandi", si possono eseguire dei comandi a distanza. Quindi effettuare la chiamata al numero del modulo GSM o alla linea urbana collegati, Amica risponde con il messaggio "INSERIRE CODICE". A questo punto, inserire il codice "solo comandi" memorizzato. Si ascolterà un messaggio relativo allo stato del comando disponibile (es. "Irrigazione accesa/irrigazione spenta" per modificare digitare il tasto ☎) o un messaggio relativo al comando disponibile (es. "Apertura cancello" per eseguire digitare il tasto ☎). Per terminare l'esecuzione del comando premere il tasto 0.

